

Trinkwasser-Wärmepumpe Daikin Altherma M HW 200 - EKHHE200CV37

Bedienungsanleitung · produktspezifische GEMA-Shop-Zusammenstellung
Für Betreiber · Original-Herstellerunterlagen bleiben mitgeltend

Dokumentenhinweis

Diese GEMA-Shop-Zusammenstellung fasst die für das konkrete Shopprodukt relevanten Bedien-, Sicherheits-, Pflege- und Störhinweise zusammen. Sie ersetzt nicht die vollständigen Herstellerunterlagen und keine Einweisung durch den Fachbetrieb.

Sicherheitsrelevante Montage-, Elektro-, Hydraulik- und Kältemittelarbeiten sind keine Betreiberarbeiten und werden in dieser GEMA-Bedienungsanleitung nicht als Arbeitsanweisung beschrieben.

Produktidentifikation

Merkmal	Wert
Shop-Produkt	Trinkwasser-Wärmepumpe Daikin Altherma M HW 200 - EKHHE200CV37
Hersteller	Daikin
Modell / Ausführung	Altherma M HW 200 / EKHHE200CV37
Shop-SKU	EKHHE200CV37
Hersteller-Art.-Nr. / MPN	EKHHE200CV37
Shop-Barcode	4573535198581

1. Sicherheit und bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Anlage nur bestimmungsgemäß und innerhalb der vom Hersteller freigegebenen Betriebsgrenzen verwenden.
- Installation, Elektroarbeiten, hydraulische Eingriffe, Kältemittelarbeiten, Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Gehäuse, Kältekreis, elektrische Anschlüsse und Sicherheitseinrichtungen nicht eigenmächtig öffnen, überbrücken oder verändern.
- Arbeiten am Kältemittelkreis ausschließlich durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Luftführung bzw. Aufstellraum entsprechend den Herstelleranforderungen frei halten; Ansaug- und Ausblasöffnungen nicht blockieren.

2. Vor dem Betrieb

- Gerät erst nach fachgerechter Montage, Befüllung und Inbetriebnahme verwenden.
- Wasseranschlüsse, Sicherheitsgruppe und Kondensatablauf müssen betriebsbereit sein.
- Luftansaugung und Luftausblas dürfen nicht blockiert sein.
- Warmwasser-Sollwerte nur innerhalb der für Betreiber vorgesehenen Regelungsfunktionen verändern.

3. Wichtige Betriebsdaten

Merkmal	Wert
Produkttyp	Trinkwasser-Wärmepumpe
Bauart	Speicher-Wärmepumpe
COP Warmwasser	3,23
Speicherinhalt	200 l Klasse
Kältemittel	R134a
Schallleistung	53 dB(A)

4. Bedienung und Betriebsarten

- Warmwasser-Solltemperatur und Zeitprogramme bedarfsgerecht einstellen.
- Unnötig hohe Warmwassertemperaturen vermeiden; Verbrühungsgefahr bei hohen Sollwerten beachten.
- Gerätespezifische Betriebsarten nur gemäß Herstelleranleitung verwenden.
- Bei Luftkanalbetrieb Zu- und Abluftwege frei halten.
- Fachmannparameter und Sicherheitseinstellungen unverändert lassen.

5. Hinweise für einen effizienten Betrieb

- Warmwasser-Zeitprogramme an den tatsächlichen Bedarf anpassen.
- Solltemperatur nur so hoch wie erforderlich einstellen.
- Luftwege sauber und frei halten.
- Regelmäßige Wartung von Sicherheitsgruppe, Kondensatablauf und Gerät durch Fachpersonal sicherstellen.

6. Beobachtung im Betrieb

Ventilator-, Verdichter- und Strömungsgeräusche können im Betrieb variieren. Bei wiederkehrenden Fehlermeldungen, auffälligen Geräuschen, Wasseraustritt oder deutlich verminderter Warmwasserleistung den Fachbetrieb kontaktieren.

7. Störungen und sichere Reaktion

Merkmal	Wert
Kein / zu wenig Warmwasser	Solltemperatur, Zeitprogramm und Betriebsart prüfen. Bei Fehlermeldung Herstellerunterlagen beachten.
Ungewöhnliche Geräusche	Luftwege auf frei zugängliche Hindernisse prüfen. Gerät nicht öffnen; Fachbetrieb verständigen.
Wasseraustritt	Sicherheitsgruppe und sichtbare Anschlüsse nicht eigenmächtig demontieren. Bei unklarer Leckage Fachbetrieb kontaktieren.
Kondensatproblem	Ablauf nur äußerlich auf offensichtliche Blockierung prüfen; bei Fortbestehen Fachbetrieb beauftragen.
Kältemittel-/Elektroverdacht	Gerät nicht weiter bedienen oder öffnen; qualifiziertes Fachpersonal verständigen.

8. Pflege und Wartung

- Geräteoberflächen mit weichem, leicht feuchtem Tuch reinigen; keine aggressiven Reiniger verwenden.
- Luftöffnungen sauber und frei halten.
- Sicherheitsgruppe und Kondensatablauf regelmäßig durch Fachpersonal prüfen lassen.
- Gehäuse und Kältekreis nicht öffnen.

9. Außerbetriebnahme

Längere Außerbetriebnahme, Entleerung, Reparatur, Demontage und Entsorgung nur nach Herstellerangaben und bei Bedarf durch den Fachbetrieb durchführen lassen.

10. Technische Daten des Shopprodukts

Merkmal	Wert
COP Warmwasser	3,23
Speicherinhalt	200 l Klasse
Kältemittel	R134a
Schalleistung	53 dB(A)
Abmessungen	621 x 1607 mm (Herstellerangabe)
Nettogewicht	85 kg

11. Herstellerunterlagen und Quellen

Merkmal	Wert
Daikin Bedien-/Installationsunterlage EKHHE-PCV37	https://www.daikin.de/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/domestic-hot-water-heat-pump/EKHHE-PCV37_User%2C%20Installations%20and%20Maintenance%20Manual_offset.pdf
Daikin Produktkatalog	https://catalogues.daikin.eu/flipbooks/EN/General_catalogue/03heating/180/
Shop-Datenstand	Matrixify-Korrekturlauf am 03.09.2026 erfolgreich geprüft

Bei Abweichungen gilt die aktuelle Herstellerunterlage für das konkrete Modell. Sicherheitsrelevante Einstellungen und Reparaturen ausschließlich durch Fachpersonal.