Bedienungsanleitung

ATMOS BasicOne Adapterrahmen | 02.06.25 / 26 / 27 / 28 | Stand 18.11.2026

Geltungsbereich

Diese GEMA-Eigenfassung gilt für die ATMOS BasicOne Adapterrahmen 02.06.25/26 für 500-Liter-Silos und 02.06.27/28 für 1000-Liter-Silos. Rot und Blau sind getrennte Farbvarianten. Der Rahmen dient zur Aufnahme einer BasicOne Ansaugeinheit auf dem passenden Silo.

Montagevorbereitung

Fachbetrieb muss Silomodell, Montagefläche und richtige Rahmengröße prüfen. Anlage stillsetzen und vollständig spannungsfrei schalten. Bei angeschlossener BasicOne-Nachtsteuerung beide Stecker trennen. Ansaugeinheit und Rahmen beim Anheben gegen Herabfallen sichern.

Montage und Freigabe

Rahmen, Revisionsdeckel und vorgesehene Montagekomponenten entsprechend den mitgelieferten Herstellerunterlagen montieren. Keine unbestätigten Bohrbilder, Schraubenabmessungen oder Anzugsmomente improvisieren. Freigängigkeit der Ausschüttklappe und Zugang zum Deckel erhalten. Vor Inbetriebnahme festen Sitz, Dichtheit und die sichere Einbindung der Saugeinheit prüfen.

Kontrolle und Sackbefüllung

Vor Öffnen des Revisionsdeckels die Förderanlage sicher stillsetzen. Über den vorgesehenen Zugang kann der Silo kontrolliert oder mit Sackware befüllt werden. Nicht in die Fördereinrichtung greifen. Vor Wiederanlauf den Deckel ordnungsgemäß schließen und auf sicheren Sitz prüfen.

Instandhaltung

Lose Verbindungen, Verformungen oder Schäden vom Fachbetrieb prüfen lassen. Keine Demontage unter laufender Anlage. Ein beschädigter Rahmen darf die Ansaugeinheit nicht weiter tragen. Wartung und Betrieb des Silos und der Saugeinheit richten sich nach deren separaten Anleitungen.

Lieferumfang und Quellen

Rahmen, Revisionsdeckel und Montagekomponenten; Silo und Ansaugeinheit separat. Quellen: atmos-onlineshop.de, Produktseiten BasicOne Adapterrahmen 500 Liter rot/blau und 1000 Liter rot/blau (Abruf 18.11.2026); ergänzend originale ATMOS-Systemanleitung APS 250 / APS 500 / APS 250 S / APS 250 SPX. GEMA-Eigenfassung.