# GEMA Bedienungs- und Nutzungshinweise

## ATMOS DRA

Artikelzuordnung: 110.03.010, 110.03.012, 110.03.014, 110.03.016

Stand: 16.11.2026 | GEMA-Eigenfassung | TOM-QA-003_15542438986076_Nutzungshinweise_DE_v1

## Geltungsbereich

Pelletförderung zu passenden ATMOS A45/A85-Brennersystemen.

## Vor der Verwendung

Nicht kürzen. Aufstellmaß, Freiraum und Schlauchführung vorab planen; Fördermengeneinstellung und elektrische Einbindung fachgerecht ausführen.

## Verwendung und Kontrolle

1. Brennertyp und gewählte Nennlänge mit der Anlage abgleichen. Nennlänge und gesamte Einbaumaße dürfen nicht gleichgesetzt werden.

2. Die DRA ist nicht kürzbar. Die passende Länge wird vor der Montage ausgewählt.

3. Vorratsbehälter, erforderliche Freiräume und Schlauchführung bei der Aufstellung berücksichtigen.

4. Montage und elektrische Einbindung durch Fachpersonal nach der für die Anlage passenden Herstelleranleitung ausführen lassen.

5. Bei der Inbetriebnahme die tatsächliche Fördermenge für die Brennereinstellung ermitteln lassen. Keine fremden Parameter ungeprüft übernehmen.

6. Vor Arbeiten an Förderschnecke oder Förderweg die Anlage sicher abschalten und durch Fachpersonal gegen Wiedereinschalten sichern lassen.

## Grenzen dieser Hinweise

Diese GEMA-Eigenfassung beschreibt Auswahl und grundlegende Nutzung. Sie enthält keine Verdrahtungspläne, Serviceparameter oder vollständige Installationsanleitung der konkreten Kessel- und Brennerausführung. Arbeiten an der Anlage richten sich zusätzlich nach der zugehörigen Herstelleranleitung.

## Quellengrundlage

https://atmos-zentrallager.de/zubehoer/atmos-foerderschnecken

GEMA-EIGENFASSUNG | TOM-QA-003_15542438986076_Nutzungshinweise_DE_v1 | Seite 1/1