GEMA Bedienungsanleitung

Extraflame Luisella 5.0 Maxi | Schwarz

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Extraflame / Luisella 5.0 Maxi
Artikel / Ausführung	1294902 / Schwarz
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Die Luisella 5.0 Maxi bietet eine besonders flache Geräteform: Bei 639 mm Breite beträgt die Tiefe 290 mm. Feuerraum und Tür bestehen aus Gusseisen. Die schwarze Ausführung verbindet automatische Pelletheizung mit integriertem WLAN für die Total-Control-Steuerung und einem Raumluftgebläse, dessen Nutzung an den Bedarf angepasst werden kann. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen. Die Stromversorgung und die fachgerechte Erstinbetriebnahme müssen zum Gerät passen. Den Pelletbehälter nur mit dem freigegebenen Brennstoff befüllen.

GEMA Bedienungsanleitung

Extraflame Luisella 5.0 Maxi | Schwarz

Bedienung und Regelung

Die Steuerung führt Zündung und Pelletdosierung automatisch aus. Temperatur, Betriebszeiten und Gebläse werden über die dafür vorgesehenen Bedienfunktionen eingestellt. Der Nennlastwirkungsgrad beträgt 92 %; der höhere Wert von 94 % gehört zur Teillast und wird nicht als Nennlastwert ausgegeben.

Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt. Insbesondere Brennertopf und Luftöffnungen nach den Anweisungen der Pellet-Anleitung reinigen. Automatische Reinigungsfunktionen ersetzen die dort vorgesehenen Kontrollen nicht.

Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Zum normalen Ausschalten die Gerätebedienung verwenden und die vorgesehene Nachlaufphase abwarten; das Gerät nicht als reguläre Abschaltmethode vom Strom trennen.

Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Extraflame Luisella 5.0 Maxi, Schwarz

Zugehöriger Originalstand: Luisella 5.0 Maxi, DE 004320000 REV001; CEMI 14.04.2025. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.