GEMA Bedienungsanleitung

Extraflame Teorema Plus AD | Schwarz

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Extraflame / Teorema Plus AD
Artikel / Ausführung	1295752 / Schwarz
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Teorema Plus AD ist die kanalisierbare Ausführung der Teorema-Reihe. Zwei getrennte Warmluftausgänge und die zugehörigen Gebläse erlauben eine geplante Wärmeverteilung über den Aufstellraum hinaus. Mit 12 kW Nennwärmeleistung und einem Pelletbehälter für 27 kg unterscheidet sich das Modell deutlich von kleinen Einzelraum-Pelletöfen. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen. Die Stromversorgung und die fachgerechte Erstinbetriebnahme müssen zum Gerät passen. Den Pelletbehälter nur mit dem freigegebenen Brennstoff befüllen.

GEMA Bedienungsanleitung

Extraflame Teorema Plus AD | Schwarz

Bedienung und Regelung

Die Steuerung führt die automatische Zündung und Pelletdosierung aus. Raumluft- und Kanalisierungsgebläse werden über die vorgesehenen Funktionen angepasst. Für die Kanalisierung sind Leitungsführung und angeschlossene Räume fachgerecht zu planen; eine pauschale Reichweite oder eine Versorgung beliebiger Räume wird nicht zugesagt.

Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt. Insbesondere Brennertopf und Luftöffnungen nach den Anweisungen der Pellet-Anleitung reinigen. Automatische Reinigungsfunktionen ersetzen die dort vorgesehenen Kontrollen nicht.

Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Zum normalen Ausschalten die Gerätebedienung verwenden und die vorgesehene Nachlaufphase abwarten; das Gerät nicht als reguläre Abschaltmethode vom Strom trennen.

Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Extraflame Teorema Plus AD, Schwarz

Zugehöriger Originalstand: Teorema Plus AD, DE 004331689 Rev.000; SPEL 18.09.2025. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.