GEMA Bedienungsanleitung

Justus Austin 5 II | Stahl Schwarz / Speckstein

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Austin 5 II
Artikel / Ausführung	4855 23 / Stahl Schwarz / Speckstein
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Austin 5 II bietet die geschlossene, gerundete Austin-Form in einer Ausführung mit 5 kW Nennwärmeleistung. Schwarzer Stahl und Speckstein setzen einen klaren Materialkontrast. Der geschlossene untere Bereich hält die Front optisch ruhig und unterscheidet dieses Modell von Öfen mit offenem Holzfach. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen.

GEMA Bedienungsanleitung

Justus Austin 5 II | Stahl Schwarz / Speckstein

Bedienung und Regelung

Die Luftschieber werden beim Anheizen und während des Abbrands entsprechend der Anleitung eingestellt. Der Ofen ist kein automatisch geregelter Wärmeerzeuger: Holzmenge, Nachlegezeitpunkt und Luftzufuhr werden vom Nutzer abgestimmt. Auch beim Nachlegen können Türgriff und Gehäuse heiß sein.

Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt.

Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Den normalen Abbrand entsprechend der Originalanleitung auslaufen lassen; kein Wasser zum Löschen in die heiße Feuerstätte geben.

Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Justus Austin 5 II, Stahl Schwarz / Speckstein

Zugehöriger Originalstand: Austin 5 II, 293 2422 000 · 2103. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.