GEMA Bedienungsanleitung

Justus Agero W+ | Stahl Schwarz

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Agero W+
Artikel / Ausführung	5492 11 / Stahl Schwarz
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Agero W+ ist ein breiter Kaminofen mit großer Frontscheibe und einer klaren schwarzen Stahlverkleidung. Seine Bauform ermöglicht Scheitholz bis 50 cm und unterscheidet ihn von schmalen Speicheröfen. Das integrierte wärmePLUS-System ist Bestandteil der ausgewählten Stahlausführung und ergänzt die direkte Wärme des Feuers. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen.

GEMA Bedienungsanleitung

Justus Agero W+ | Stahl Schwarz

Bedienung und Regelung

Primär- und Sekundärluft werden über die Gerätebedienung eingestellt. Die maximale Scheitlänge beschreibt den verfügbaren Platz, nicht die zulässige Brennstoffmenge pro Auflage. Für eine ruhige Verbrennung sind Holzmenge und Luftstellung der Agero-W+-Anleitung einzuhalten.

Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt.

Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Den normalen Abbrand entsprechend der Originalanleitung auslaufen lassen; kein Wasser zum Löschen in die heiße Feuerstätte geben.

Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Justus Agero W+, Stahl Schwarz
- Modellbezogenes integriertes wärmePLUS-Speichersystem

Zugehöriger Originalstand: Agero W+, 293 1504 000 · 1078; Modell 5492 ohne II-Zusatz. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.