GEMA Bedienungsanleitung

Justus Faro W+ 2.0 | Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Faro W+ 2.0
Artikel / Ausführung	5693 11 / Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Faro W+ 2.0 setzt mit seiner hohen, runden Bauform einen vertikalen Akzent. Die ausgewählte Ausführung hat einen schwarzen Stahlmantel und eine Abdeckplatte aus Speckstein. Im Gerät ist das wärmePLUS-Speichersystem mit 85 kg Speichermasse enthalten; es nimmt Wärme während des Abbrands auf und gibt sie anschließend zeitversetzt an den Raum ab. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen.

GEMA Bedienungsanleitung

Justus Faro W+ 2.0 | Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte

Bedienung und Regelung

Die Verbrennungsluft wird manuell geregelt. Für die Speichernutzung wird das Gerät entsprechend der Anleitung aufgeheizt; Speicherwirkung und Nachwärme hängen vom Abbrand und vom Raum ab. Der Speicher ersetzt keine Regelung der Raumtemperatur und rechtfertigt keine größere Brennstoffauflage.

Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt.

Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Den normalen Abbrand entsprechend der Originalanleitung auslaufen lassen; kein Wasser zum Löschen in die heiße Feuerstätte geben.

Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Justus Faro W+ 2.0, Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte
- Im Gerät vorgesehenes wärmePLUS-Speichersystem mit 85 kg Speichermasse

Zugehöriger Originalstand: Faro W+ 2.0, 293 1486 000 · 1129; Original-ErP-Seite 51. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.