# GEMA Bedienungsanleitung

Justus Usedom 5 D II | Stahl Schwarz / Sandstein

| Produktidentität | Geprüfte Ausführung |
|---|---|
| Hersteller / Modell | Justus / Usedom 5 D II |
| Artikel / Ausführung | 6530 42 / Stahl Schwarz / Sandstein |
| Dokumentstand / Sprache | 05.11.2026 / Deutsch |

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

## Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Usedom 5 D II verbindet Sandsteinflächen mit schwarzem Stahl und einer prismatischen Feuerraumfront. Sein Automatikregler unterscheidet ihn vom manuell geregelten Usedom 5. Unter dem Feuerraum liegt ein offenes Holzfach; die Nennwärmeleistung beträgt 5,5 kW. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

## Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

## Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen.

# GEMA Bedienungsanleitung

Justus Usedom 5 D II | Stahl Schwarz / Sandstein

## Bedienung und Regelung

Die Primärluft wird über den Automatikregler eingestellt, die Sekundärluft entsprechend der Anleitung separat geführt. Die Regelung macht aus dem Scheitholzofen keine selbsttätig beschickte Heizung. Beim Holzheizen bleibt regelmäßiges Nachlegen erforderlich; Dauerbrandangaben dürfen nicht als Holzlaufzeit verstanden werden.

## Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt.

## Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Den normalen Abbrand entsprechend der Originalanleitung auslaufen lassen; kein Wasser zum Löschen in die heiße Feuerstätte geben.

## Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Justus Usedom 5 D II, Stahl Schwarz / Sandstein

Zugehöriger Originalstand: Usedom 5 D II, 293 1482 000 · 2101. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.