GEMA Bedienungsanleitung

Justus Usedom 5 W+ 2.0 | Stahl Schwarz

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Usedom 5 W+ 2.0
Artikel / Ausführung	6539 11 / Stahl Schwarz
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Usedom 5 W+ 2.0 verbindet die kompakte Usedom-Form mit einem integrierten Wärmespeicher. Die schwarze Stahlausführung bietet eine prismatische Feuerraumfront und ein offenes Holzlagerfach. Mit 5,5 kW Nennwärmeleistung richtet sich das Modell an eine zusätzliche Raumbeheizung, bei der eine kleinere Leistung als bei vielen großen Speicheröfen gefragt ist. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen.

GEMA Bedienungsanleitung

Justus Usedom 5 W+ 2.0 | Stahl Schwarz

Bedienung und Regelung

Primär- und Sekundärluft werden am Ofen eingestellt. Die Speichersteine werden beim Heizen mit erwärmt; die tatsächliche Nachwärme ist vom vorausgegangenen Betrieb abhängig. Die Luftführung unterstützt den Abbrand, entbindet aber nicht vom Nachlegen und der regelmäßigen Reinigung.

Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt.

Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Den normalen Abbrand entsprechend der Originalanleitung auslaufen lassen; kein Wasser zum Löschen in die heiße Feuerstätte geben.

Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Justus Usedom 5 W+ 2.0, Stahl Schwarz
- Modellbezogenes integriertes wärmePLUS-Speichersystem

Zugehöriger Originalstand: Usedom 5 W+ 2.0, 293 3588 000 · 2060. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.