GEMA Bedienungsanleitung

Justus Norta | Stahl Schwarz / Speckstein

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Norta
Artikel / Ausführung	7944 22 / Stahl Schwarz / Speckstein
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Norta kombiniert die automatische Pelletzufuhr mit einer gerundeten Form und einer Speicksteinverkleidung. Mit 8 kW Nennwärmeleistung und einem oberen Rauchrohranschluss unterscheidet er sich von vielen kleinen Pelletöfen mit rückseitigem Anschluss. Die Bedienung über das Display erlaubt eine abgestimmte Raumbeheizung mit programmierbaren Betriebszeiten. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen. Die Stromversorgung und die fachgerechte Erstinbetriebnahme müssen zum Gerät passen. Den Pelletbehälter nur mit dem freigegebenen Brennstoff befüllen.

GEMA Bedienungsanleitung

Justus Norta | Stahl Schwarz / Speckstein

Bedienung und Regelung

Die Steuerung bedient Zündung, Pelletförderung und Leistungsanpassung. Raumtemperaturvorgabe und Zeitprogramm werden am Bedienfeld eingestellt. Die automatische Förderung ersetzt weder die Kontrolle des Brennertopfs noch das Nachfüllen des Pelletbehälters. Zusätzliche Fernbedienmöglichkeiten hängen von der jeweiligen Ausstattung ab.

Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt. Insbesondere Brennertopf und Luftöffnungen nach den Anweisungen der Pellet-Anleitung reinigen. Automatische Reinigungsfunktionen ersetzen die dort vorgesehenen Kontrollen nicht.

Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Zum normalen Ausschalten die Gerätebedienung verwenden und die vorgesehene Nachlaufphase abwarten; das Gerät nicht als reguläre Abschaltmethode vom Strom trennen.

Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Justus Norta, Stahl Schwarz / Speckstein

Zugehöriger Originalstand: Norta, 293 6419 000 · 2053. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.