GEMA | gemashop.de

Bedienungsanleitung

ATMOS Spannschelle DN50 | 02.06.30 | Stand 18.11.2026

Bestimmung und Einbau

Diese GEMA-Eigenfassung gilt für die ATMOS Spannschelle 02.06.30 an passenden 50-mm-Ansaugschläuchen. Sie beschreibt eine passive Befestigungskomponente, keine vollständige Förderanlage. Montage und Prüfung erfolgen durch den Fachbetrieb.

Vor Arbeiten

Die angeschlossene Förderanlage vollständig spannungsfrei schalten und unbeabsichtigten Start verhindern. Bei BasicOne mit Nachtsteuerungsanschluss beide Netzstecker trennen. Schlauch und Anschluss auf Eignung, Schäden und Sauberkeit prüfen.

Montage und Prüfung

Die Schelle entsprechend der konkreten Schlauch-/Muffenverbindung montieren. Sitz und Befestigung müssen dicht und mechanisch sicher sein, ohne den Schlauch zu beschädigen. Kein unbestätigtes Anzugsmoment anwenden. Durchgängige Erdung der antistatischen Leitung nach Systemanleitung herstellen und prüfen. Die Schelle allein gewährleistet dies nicht automatisch.

Betrieb und Kontrolle

Die Schelle hat keine Bedienelemente für den laufenden Anlagenbetrieb. Bei sichtbarer Lockerung, Undichtheit, Korrosion oder Beschädigung die Anlage stillsetzen und die Verbindung fachgerecht prüfen lassen. Nicht während des Ansaugens nachziehen oder lösen. Beschädigte Komponenten ersetzen lassen.

Lieferumfang und Unterlagen

Geliefert wird eine Schelle. Die benötigte Stückzahl richtet sich nach den tatsächlichen Schlauchanschlüssen. Für Erdung, Förderbetrieb und Sicherheit bleiben die Unterlagen der Gesamtanlage maßgeblich.

Quellen und Status

Quelle: atmos-onlineshop.de/spannschelle-dn50-ansaugschlauch.html, Abruf 18.11.2026. Ergänzend originale ATMOS-Systemanleitung APS 250 / APS 500 / APS 250 S / APS 250 SPX. GEMA-Eigenfassung.

GEMA | gemashop.de