# GEMA Bedienungsanleitung

Justus Texas V | Stahl Schwarz / Specksteinkeramik Grau

| Produktidentität | Geprüfte Ausführung |
|---|---|
| Hersteller / Modell | Justus / Texas V |
| Artikel / Ausführung | 8368 22 / Stahl Schwarz / Specksteinkeramik Grau |
| Dokumentstand / Sprache | 05.11.2026 / Deutsch |

Ergänzende GEMA-Eigenfassung. Sie ersetzt weder die passende Herstelleranleitung noch die darin enthaltenen Sicherheits-, Aufstell- und Betriebsanweisungen. Die Originalunterlagen stehen separat in den Produktdownloads zur Verfügung.

## Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Texas V bietet eine geradlinige Ofenform mit grauer Specksteinkeramik und schwarzem Stahlkorpus. Über der Feuerraumtür befindet sich ein offenes Warmhaltefach, darunter ein offenes Holzfach. Die Keramikoberfläche ist ein eigenständiges Ausführungsmerkmal und darf nicht mit einer massiven Specksteinverkleidung gleichgesetzt werden. Das Gerät dient der direkten Raumbeheizung; ein Heizwasseranschluss ist nicht Bestandteil dieser Ausführung.

## Sicherheit und Voraussetzungen

Ofen, Sichtscheibe, Koch- und Verkleidungsflächen können im Betrieb sehr heiß werden. Die im Original vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Boden einhalten. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden. Die Versorgung mit Verbrennungsluft muss gesichert sein; Abluftanlagen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

## Vor dem ersten Betrieb

Aufstellung, Rauchrohranschluss und Verbrennungsluftversorgung müssen vor der ersten Nutzung geprüft sein. Die modellbezogene Originalanleitung vollständig lesen und die vorgeschriebene Abnahme durchführen lassen. Transportsicherungen und Verpackungsbestandteile nach Herstelleranweisung entfernen; Feuerraumauskleidung, Tür und Dichtungen auf korrekten Zustand prüfen.

# GEMA Bedienungsanleitung

Justus Texas V | Stahl Schwarz / Specksteinkeramik Grau

## Bedienung und Regelung

Die Luftzufuhr wird über die Bedienelemente am Ofen angepasst. Die Holzauflage und die Einstellungen der Anleitung gehören zusammen; mehr Brennstoff ist keine geeignete Methode, die Nennleistung dauerhaft zu überschreiten. Das obere Fach ist ein Warmhaltefach und kein geregelter Backofen.

## Reinigung, Pflege und Wartung

Reinigung nur am sicher abgekühlten Gerät durchführen. Asche kann auch nach dem Erlöschen Glut enthalten und ist entsprechend der Originalanleitung zu behandeln. Sichtscheibe, Feuerraum, Aschebereich, Dichtungen und Abgaswege regelmäßig auf Verschmutzung beziehungsweise Zustand prüfen. Nur für das Bauteil geeignete Reinigungsmittel und die vom Hersteller erlaubten Verfahren verwenden. Fachwartung und Arbeiten an Abgaswegen bleiben von den zulässigen Nutzerarbeiten getrennt.

## Störungen und Außerbetriebnahme

Bei auffälligem Abbrand, Rauch im Aufstellraum oder einer Beschädigung das Gerät nicht weiter betreiben und die Ursache fachgerecht klären lassen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden. Reparaturen und Veränderungen an der Feuerstätte sind keine Nutzerarbeiten. Die modellbezogenen Störungs- und Sicherheitsanweisungen der Originalanleitung haben Vorrang. Den normalen Abbrand entsprechend der Originalanleitung auslaufen lassen; kein Wasser zum Löschen in die heiße Feuerstätte geben.

## Lieferumfang und zugehörige Originalunterlagen

- 1 × Justus Texas V, Stahl Schwarz / Specksteinkeramik Grau

Zugehöriger Originalstand: Texas V / Vegas V, 293 8558 000 · 2074. Diese GEMA-Fassung enthält keine angehängten Herstellerseiten. Die modellbezogenen Originalunterlagen bleiben eigenständige Downloads.